

Diskdrive vervangen Sony HB-F700P/D/F/S

Het vervangen van de originele diskdrive door een nieuwe diskdrive is erg eenvoudig. De vervangende diskdrive is ongeveer 1 cm lager dan de originele diskdrive. Voor deze beschrijving is een Sony HB-F700P gebruikt. Voor de andere typen is deze beschrijving gelijk.

De diskdrive die je nodig hebt moet wel geschikt zijn voor het gebruik op een MSX-computer. Voor het gebruik als A-drive moet deze wel juist ingesteld worden.



Sony HB-F700P met originele diskdrive

Het vervangen:

- Bouw de diskdrive uit
- Verwijder de bodemplaat van de diskdrive
- Plaats een nieuwe diskdrive op de bodemplaat en gebruik moeren of afstandsbussen van ongeveer 5 mm. Natuurlijk heb je ook langere boutjes (M3) nodig
- Plaats de diskdrive met bodemplaat weer terug in de computer. De diskdrive komt in het midden van de sparring aan de voorzijde van de computer
- Sluit de voedingsconnector weer aan
- Sluit de 34-polige connector weer aan, maar 180° gedraaid. Dus met de kabel aan de onderzijde



De nieuwe diskdrive met afstandsbussen op de bodemplaat



De bekabeling is aangesloten



Sony HB-F700P met nieuwe diskdrive